

## Procédure à suivre pour installer & utiliser le logiciel LG991s

Avant d'installer le logiciel proprement dit, il est nécessaire d'installer les deux éléments suivants :

- Moteur d'exécution de LabView 8.6
- Run-Time NI-VISA 4.4.1

Le moteur d'installation de LabView 8.6 doit être téléchargé sur le site de National Instruments :

<http://joule.ni.com/nidu/cds/fn/p/sn/n23:5000>

Ce fichier (d'une taille de 108 Mo) se présente sous la forme d'une archive Zip auto-extractible, il suffit de l'exécuter, puis de se laisser guider.

NB : Pendant l'installation, il est préférable de désactiver temporairement l'Antivirus; afin de ne pas ralentir la procédure.

Le Run-Time NI-VISA est l'élément nécessaire au fonctionnement d'applications utilisant le port série. Il est disponible sur le site :

<http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/1071/lang/fr>

N.B : Il est nécessaire de s'enregistrer avant d'avoir accès à la page de téléchargement.

Le fichier (d'une taille de 34,8 Mo) est également une archive Zip auto-extractible. Suivre le même cheminement que pour le moteur d'exécution.